

ディラッド®スクリーン

水貼りの施工ガイド

- ① 平らな場所に、ディラッドスクリーンを貼りつけるガラス、アクリル板、貼りたいサイズに切ったディラッドスクリーン、ハンドスプレー、スキージー、雑巾などを用意します。
- ② 貼りつけたい位置に、テープ等でマーキングをします。
- ③ ガラス、アクリル板についた汚れ等を取り除く為に、材料全面に水（ほんの少し中性洗剤を加えたもの）をスプレーします。
- ④ ラバー製のスキージーで表面の水滴を掻き落とします。
- ⑤ ディラッドスクリーンのセパレーターを半分程はがします。
- ⑥ 貼りつける材料に充分、水をスプレーします。
- ⑦ 貼りつける材料にディラッドフィルムの粘着面を、慎重に重ねます。
- ⑧ スキージーでフィルムと基材の間に入った水や気泡を、中心から外に向けて掻き出します。
- ⑨～⑪ 残り半分も同様に加工します。
- ⑫ 乾いた布で充分に、表面や廻りに出た水分を拭き取ります。
- ⑬ マーキングテープを剥がします。
- ⑭ 完成です。



注意：不明な点は必ず弊社営業担当に事前確認をお願いいたします。

注意：この施工ガイドは仕上がりを保障するものではありません。

KIMOTO 株式会社 きもと

東京都新宿区新宿2丁目19番1号

※製品の仕様は改良等の為、予告無く変更する事があります。